Wireless Thermometer Hygrometer

Knöpfe des Empfängers

(SET) Drücken um Jahr, Monat, Datum, Sprache, Zeitzone, 12/24 Stunden Mode, Stunde, Minute einzustellen

(UP) Drücken um Maximum und Minimum Temperatur Feuchtigkeit am Empfänger und Sender zu starten

(DOWN) Wechsel zwischen Temperatureinheit Celsius und Fahrenheit, Einstellung der Alarmtemperatur und ein oder ausschalten des Alarms am Sensor

(ALARM) Drücken um die Alarm Uhr einzustellen

Knöpfe um den Sensor einzustellen

(C/F) Drücken um zwischen Celsius und Fahrenheit zu wechseln

(TX) Drücken um das Alarmsignal zu testen

(1/2/3) Wechsel zwischen den 3 verschiedenen Kanälen

Anwendung

- Drücken Sie (SET) für 3 Sekunden um ins Menü reinzukommen, dann drücken Sie (UP) (DOWN) um das Jahr einzustellen. Dann stellen Sie den Monat, Datum, Sprache, Zeit, Zeitzone, Stunden Modus (12-24h), Minute
- Drücken Sie (UP) einmal um die Maximal Temperatur Feuchtigkeit anzuzeigen und den Sensor zu starten
- Drücken Sie (DOWN) einmal um zwischen den Einheiten Celsius und Fahrenheit zu wechseln. Für 3 Sekunden drücken, dann Drücken Sie (UP)(DOWN) um die Alarmfunktion an oder aus zuschalten um den Sensor zu starten.
- Drücken Sie (ALARM) einmal um die Alarmzeit anzuzeigen, für 3 Sekunden drücken, dann (UP)(DOWN) drücken um die Stunde, dann (SET) drücken um die Minute einzustellen
- Drücken Sie (CHSNNEL) einmal um den Kanal 1-3 einzustellen.

ACHTUNG

Das Thermometer hat keine Anti-Schock Funktion, das fallen lassen vermeiden

Das Thermometer ist kein Spielzeug und muss unter erwachsenen Aufsicht eingesetzt werden

Alle Materialien sind Umweltfreundlich und können recycelt werden, keine Umweltgefährdung