AVESE®
powered by aquanesa

Hands clean. Everywhere.

Mobiles und kompaktes Waschbecken
Bedienungsanleitung

Bitte vor der ersten Benutzung des
Waschbeckens gründlich lesen!

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrerm neuen mobilen LAVESE® Waschbecken

Die Benutzung des LAVESE® Waschbeckens ist sehr einfach. Beachten Sie jedoch unbedingt folgende Hinweise für den korrekten Gebrauch.

Bestimmungsgemäße Verwendung

- Das mobile Waschbecken ist für das Waschen und Reinigen von Händen, Gesicht oder auch kleinen Gegenständen (z. B. Besteck) geeignet und darf nur mit sauberem Trinkwasser befüllt werden. Bitte beachten: Die Behälter sind nicht lebensmittelecht und das Wasser aus dem Frischwassertank sollte nicht getrunken werden.
- Das Produkt nicht über längere Zeiträume in der Sonne stehen lassen.
- Beschädigte oder nicht funktionsfähige Teile sofort ersetzen.
- Gefüllte Behälter nur außerhalb des Frostbereiches lagern.
- Für den Transport in einem Fahrzeug: Nach § 22 StVO (Straßenverkehrsordnung) Absatz 1 ist „Ladung einschließlich Geräten zur Ladungssicherung sowie Ladeeinrichtungen so zu verstauen und zu sichern, dass sie selbst bei Vollbremsung oder plötzlicher Ausweichbewegung nicht verrutschen, umfallen, hin- und herrollen, herabfallen oder vermeidbaren Lärm erzeugen können.“ Während des Transports in einem Kraftfahrzeug muss das Waschbecken also entsprechend ausreichend gesichert sein.
- Den Behälter nicht über lange Zeiträume unter Druck stehen lassen.
- Die Pumpe nicht aus dem Behälter schrauben, wenn der Behälter unter Druck steht. Vorher Überdruckventil hochziehen und damit Druck ablassen.
- Verstopfte Düsen / Ventile nicht mit dem Mund durchblasen.
- Aus Sicherheitsgründen dürfen Kinder das mobile Waschbecken nur unter Aufsicht benutzen.

Prüfen Sie vor jedem Gebrauch:

- Sind alle Teile, die unter Druck stehen und Flüssigkeiten beinhalten und leiten, unbeschädigt?
- Funktionieren diese Teile ordnungsgemäß?

Gebrauchsfertig machen

- Verwenden Sie das Waschbecken LAVESE nur auf einer **ebenen, horizontalen** Fläche.
- Schrauben Sie den grauen Verschlussdeckel handfest vorne auf den grauen Schmutzwassertank auf **(Abb. 1)**.
- Befüllen Sie den Frischwassertank über die Öffnung für die Pumpe **(Abb. 2)** mit sauberem Wasser. Der durch die Markierung auf der Rückseite des Tanks gekennzeichnete maximale Füllstand (ca. 8 l) darf dabei nicht überschritten werden.
- Schrauben Sie die Pumpe am Griff haltend **(nicht am geriffelten Ring drehen!)** fest in den Behälter ein. Achten Sie dabei unbedingt darauf, den Pumpengriff über die beiden Führungsöffnungen bis **ganz nach unten zu drücken und erst dann handfest zuzudrehen.** Das spätere Abdrehen der Pumpe ebenfalls nur in dieser untersten Position der Pumpe durchführen **(Abb. 3)**. Auch beim Abdrehen die Pumpe ausschließlich am Griff halten und **nicht am geriffelten Ring drehen!**

  Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zur Beschädigung der Pumpe führen!
- Stellen Sie den Frischwassertank auf den Abwasserbehälter **(Abb. 4)**.
- Befestigen Sie den Frischwassertank am Abwasserbehälter durch die beiden seitlich angebrachten Schnallen **(Abb. 5)**.
- Den Handseifen- und/oder Handdesinfektionsspender montieren Sie in die Spenderhalterungen, indem Sie den Deckel mit der Pumpe der Spender abschrauben und herausnehmen, den Seifen-/Handdesinfektionsbehälter unter den in der schwarzen Halterung befindlichen Ring halten und die Pumpe von oben durch den Ring zurück in den Spender einführen **(Abb. 6)** und handfest zudrehen. So sitzt der Spender fest in der Halterung.
- Erzeugen Sie nun durch ein Auf- und Abbewegen der Pumpe (max. 6 Hübe) Druck im Frischwassertank **(Abb. 7)** und arretieren Sie sie danach in unterster Position. **Achtung:** ein vorsätzliches übermäßiges Pumpen erzeugt hohen Druck im Frischwassertank. Zwar wird das Überdruckventil ab einem gewissen Innendruck automatisch öffnen und den Druck im Tank verringern, wir empfehlen jedoch ausdrücklich, nicht mehr als 6 Hübe bei zuvor druckfreiem Tank auszuführen, um das Material zu schonen.
- Hinweis: Die Karabiner des Tragegurts werden immer an den Metallringen befestigt, niemals direkt an den Ösen der Tanks **(Abb. 8)**.
- Bei Bedarf können Sie die beiligenden Klettstreifen dazu verwenden, um das Waschbecken z. B. am Kofferraumboden zu fixieren. So wird ein Verrutschen verhindert. Bitte beachten Sie, dass dies jedoch keine ausreichende Ladungssicherung im Sinne der Straßenverkehrsordung darstellt. Die Klettstreifen am besten bei Raumtemperatur anbringen.

Gebrauch

- Öffnen Sie den Abflussstopfen im Becken zum Ablaufen des Wassers in den Schmutzwassertank durch 1 - 2 Umdrehungen nach links **(Abb. 9).** Ein komplettes Abdrehen des Abflussstopfens ist nicht erforderlich!
- Zum Waschen der Hände oder dem Gesicht betätigen Sie den Auslaufhahn am Frischwassertank **(Abb. 10)**.
- Wir empfehen sparsamen Einsatz des Wassers: Kurzes gründliches Befeuchten der Hände, Schließen des Hahns, gründliches Einseifen, Öffnen des Hahns und Abspülen der Hände, Schließen des Hahns. Auf diese Weise wird sehr häufiges Händewaschen mit nur einer Frischwassertankfüllung ermöglicht. Zudem wird grundsätzlich der Verbrauch der wertvollen Ressource Wasser minimiert.

Nach Gebrauch

- Nach Gebrauch des mobilen Waschbeckens schließen Sie bitte den Wasserhahn am Frischwassertank und auch den Abflussstopfen des Beckens.
- Druck durch Ziehen am Überdruckventil ablassen **(Abb. 11)**.
- Entleeren Sie Frischwassertank und Schmutzwasserbehälter regelmäßig und spülen Sie sie mit klarem Wasser durch.
- Belassen Sie niemals Wasser über einen längern Zeitraum in den Behältern, besonders nicht bei heißen Temperaturen. Entleeren Sie die Behälter bei längerem Nichtgebrauch.
- Entleeren Sie den Frischwassertank ausschließlich über die Pumpenöffnung (Pumpe vorher herausdrehen, Hinweis zum Hinein- und Herausdrehen beachten).
- Zum Entleeren des grauen Abwasserbehälters kann dieser auf Wunsch vom Frischwassertank getrennt und auch mithilfe des ragegurts transportiert werden. Stellen Sie den Behälter aufrecht hin und drehen Sie den großen Verschlussdeckel komplett ab **(Abb. 12)**. Der Behälter kann nun entleert werden.
  Tipp: Ein schnelles, spritzarmes Ausgießen wird erreicht, indem Sie den Abflussstopfen beim Entleeren um eine halbe Umdrehung öffnen, damit der Behälter Luft ziehen kann. Verschließen Sie den Behälter nach dem Entleeren wieder fest.
- Den Abwasserbehälter niemals in natürlichen Gewässern, sondern ausschließlich in das Kanalisationssystem entleeren (Toilette, Waschbecken, Kanal).

Pflege

- Abhängig vom Härtegrad des Leitungswassers, das Sie in den Tank füllen, sollten Sie die Tanks ca. alle 6 Monate mit einem handelsüblichen Entkalker reinigen. Füllen Sie dazu warmes Wasser in die Tanks und geben eine entsprechende Menge Entkalkungsmittel hinzu. Nach der Einwirkzeit (siehe Herstellerinfo des Entkalkungsmittels) die Tanks leeren und gründlich ausspülen.
- Die Oberflächen des LAVESE Waschbeckens reinigen Sie am besten mit einem milden Reinigungsmittel, z. B. Seife. Verwenden Sie niemals Scheuermittel oder aggressive Badreiniger.

Druckpumpe

Überdruckventil

Halterungen für Seifen- und Handdesinfektionsspender

Handtuchbefestigung

Verschließbarer Abflussstopfen

Öffnung zum Entleeren des Abwasserbehälters (IBC-S60-Container-Anschluss)

Wassereinfüllstutzen mit 1/2“-Anschluss, z. B. für handelsübliche Schlauchverbinder

Einfüllstutzen für Frischwasser

Schultergurt zum einfachen Tragen (Befestigung an den Halteringen)

Frischwassertank, maximale Füllmenge 8 l

Auffangbehälter für Schmutzwasser (Fassungsvermögen 9 l)

AVESE
powered by aquanesa

Made in Germany

1

2

3



4

5

6



7

8

9

10

11

12

Technische Daten

Bauteil	Max. Füllmenge	Max. Druck	Max. Betriebs-temperatur	Leer-gewicht	Behälter-werkstoff
LAVESE Frischwassertank	8,00 l	1 bar	5 - 40°C	ca. 3,0 kg	HDPE
LAVESE Abwasserbehälter	8,00 l	0,5 bar	5 - 40°C	ca. 2,0 kg	HDPE

Garantie

Die aquanesa solution GmbH gewährt als Hersteller für dieses Produkt 2 Jahre Garantie ab Kaufdatum (es gilt das Datum des Kaufbelegs).

Diese Garantieleistung bezieht sich auf alle wesentlichen Mängel des Produkts, die nachweislich auf Material- oder Fabrikationsfehler zurückzuführen sind.

Im Garantiefall kontaktieren Sie uns bitte zunächst per E-Mail unter info@aquanesa.com und legen eine Kopie (Scan/Foto) des Kaufbelegs bei.

Eine Garantieleistung erfolgt durch kostenlose Reparatur des eingesandten Produkts oder durch Ersatzlieferung, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- Das Produkt wurde sachgemäß und laut Bedienungssanleitung benutzt.
- Weder der Käufer noch Dritte haben versucht, das Produkt selbst zu reparieren.

LAVESE®
powered by aquanesa

Kontakt für Support / Produktfragen:
clean@lavese.de

aquanesa solution

aquanesa solution GmbH

Am Flugplatz 6
D - 63486 Bruchköbel

Tel.: +49 (0) 6183 815 9502
Mail: info@aquanesa.com
www.aquanesa.com

Produktabbildungen können vom Original abweichen

© 2021 · aquanesa solution GmbH