VECTOR FOG

Technische Daten

Ausstattung		C100	C150
Specifikation	Maße	520 x 300 x 160 mm	620 X 310 X 170 mm
	Tank Inhalt	3.8 L	5 L
	Gewicht	3.5 Kg	4.5 Kg
	Größe Düse	3.5 Ø	3.5 Ø
	Größe Öffnung	18 Ø	18 Ø
	Injektion	0.2 ~ 1L/M	0.2 ~ 1L/M
	Länge Injektion	5 ~ 10 Meter (horizontal)	5 ~ 10 Meter (horizontal)
	Durchlaufrate	50 ~ 60 LPH	50 ~ 60 LPH
	Tröpfchengröße	5 ~ 50 Microns	5 ~ 50 Microns
	Kabel	10 Meter	10 Meter
Motor	Spannung	220V / 110V - 50HZ	220V / 110V - 50HZ
	Samsung Motor	1250 Watt	1250 Watt
	Geschwindigkeit	31,500 RPM	31,500 RPM
	Druck	33 Kpa	33 Kpa
	Kohlebürsten	800 h	800 h
Spule	Rohr/Schlauch	PT1/4	PT1/4
	Dicke	5 mm	5 mm
	Material	Teflon	Teflon

UK OFFICE: 3 Riverside Park, Dogflud Way, Farnham, Surrey, GU9 7UG
UNITED KINGDOM
Tel: 44 (0) 1252 757 222 / Fax: 44 (0) 1483 326 534

KOREA OFFICE: 3rd Floor, Sangjin Building, 36, Nonhyeon-ro, 38-gil
(Dogok-dong417), Gangnam-gu, Seoul, 135-854
Tel: 82 (0) 70 4694 2489 / Fax 82 (0) 6008 2491

Website: www. Vectorfog.com
Email: info@vectorfog.com

VECTOR FOG

Gebrauchsanleitung

ULV FOGGER C100 & C150

Bitte Anleitung vor Gebrauch lesen.

Sicherheitshinweise

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät richtig an die Stromversorgung angeschlossen ist.
  Missbrauch kann zur Überhitzung des Motors und damit zu Brand führen.
    - **220V Gerät nicht an ein 11OV Stromnetz anschließen.**
    - **110V Gerät nicht an ein 220V Stromnetz anschließen.**
- Wenn Sie die Sicherung tauschen müssen, nehmen Sie eine 15 AMP Sicherung mit der richtigen Spannung. Der Einsatz falscher Sicherungen kann zu technischen Störungen oder zur Überhitzung des Motors führen.
  Die Sicherung befindet sich oberhalb vom Kabelanschluss.

- Gerät nicht am Kabel bewegen oder ziehen.
- Gerät bei Nichtgebrauch oder Reinigung vom Netz nehmen.
- Gerät nicht einsetzen bei: defektem Kabel oder Stecker oder, wenn es heruntergefallen oder anderweitig beschädigt worden ist. Senden Sie in diesen Fällen das Gerät zur Reparatur an ihren Fachhändler.
- Führen Sie keine Modifikationen oder sonstigen Veränderungen am Gerät durch. Bei jeder durchgeführten Geräteveränderung erlischt die Garantie.
- Entstandenen Nebel nicht einatmen**.** Die Mikro-Tröpfen, die durch das Nebelgerät entstehen, können sehr lange in der Luft schweben, wodurch Sie über die Atmung leicht in die Lungen aufgenommen werden können. Abhängig vom eingesetzten Mittel, kann das zu gesundheitlichen Schäden führen.
- Keine brennbaren Flüssigkeiten vernebeln. Die Bürsten im Motor könnten diese entzünden.
- Unbedingt Schutzkleidung (Atemschutz, Schutzbrille, Handschuhe, Schutzoverall) tragen, wenn Sie potentiell gefährliche Chemikalien einsetzen (produktbezogenen Hinweise beachten).
- Von Kindern fernhalten.

Produkt Übersicht

Das Gerät produziert Kaltnebel, kleine Tröpfchen bzw. ULV-Nebel. Beim Einschalten, entsteht im Tank ein Vakuum, wodurch das Nebelmittel durch den Schlauch in Richtung Düse angesaugt wird. Die spezielle Düse zerteilt das Mittel in kleinste Tröpfchen, der Motor erzeugt gleichzeitig Luftwirbel, wodurch die Tropfen aus der Düse geschleudert werden. Es entsteht kalter Nebel (ULV = Ultra Low Volume). Das Gerät ist geeignet zum Einsatz mit Insektiziden, Bioziden, Fungiziden, Desinfektions- u. Geruchsbekämpfungsmitteln, die für den Einsatz mit einem

ULV-Nebelgerät ausgelegt sind. Das Nebelgerät ist sowohl zum Einsatz mit wasser- als auch ölbasierten Präparaten geeignet.

Befüllen des Tanks

- Mittel nach Anleitung fertig mischen.
- Gebrauchsfertige Lösung in den Tank füllen. Tank nicht überfüllen.!
-

- Achten Sie beim Schließen des Tankdeckels darauf, dass die Dichtung richtig sitzt und der Deckel fest verschlossen ist. Die Funktion kann ansonsten beeinträchtigt sein.

Gebrauch des Gerätes

- Stromkabel in die Steckdose stecken.
- Sie schalten das Gerät durch Schieben des Schalters wie folgt ein:
  - 1. Langsamer Nebel / 2. Hochgeschwindigkeits-Nebel

- Sie schalten das Gerät durch Schieben des Schalters auf OFF aus.
- Die Tröpfchengröße wird durch Drehung der Düse reguliert. Im Uhrzeigersinn werden die Tröpfchen kleiner, gegen den Uhrzeigersinn gedreht, werden die Tröpfchen größer.

Reinigung

Nebelgerät nach Gebrauch reinigen.

- Reinigung nach Verwendung von wasserbasierten Mitteln:

Schritt A: Nach Gebrauch, sämtliche Mittelreste aus dem Tank entfernen. Schalten Sie das Gerät nochmals für eine Minute ein - achten Sie dabei darauf, dass die Düse auf große Tröpfchengröße gestellt ist (gegen den Uhrzeigersinn). So bekommen Sie die letzten Mittelreste aus Schlauch und Tank.

Schritt B. Gerät mit etwas sauberem Wasser befüllen und nochmals für eine Minute einschalten. Tank trocknen.

- Reinigung nach Verwendung von Emulsionen:

Nach Gebrauch, starten Sie mit “Schritt A”. Füllen Sie eine geeignete Reinigungslösung (je nach eingesetztem Mittel) in den Tank und schalten Sie das Gerät für eine Minute ein. Mittelreste werden so rausgewaschen. Wiederholen Sie jetzt “Schritt B”. Lassen Sie den Tank trocknen bevor Sie das Gerät aufräumen.

ACHTUNG: Ziehen Sie den Netzstecker bevor Sie das Gerät endreinigen oder sonstige Wartungsarbeiten vornehmen.

VECTOR FOG

Hauptteile

1. regulierbare Düse
2. Hauptschalter
3. Gehäuse
4. Chemietank
5. Tankdeckel
6. Handgriff
7. Samsung Motor
8. Magnetventil
9. Ansaugdüse
10. Verbindungsstück & Sicherung

Garantie

Dieses Produkt hat eine zweijährige Garantie ab Kaufdatum. Sollte das Gerät defekt oder beschädigt sein, retournieren Sie es an Ihren Händler. Wir werden das Gerät reparieren oder defekte Teile ersetzen (je nach Einschätzung) und Ihnen das Gerät zurücksenden. Wir gewähren keine Garantie bei falscher Anwendung, mutwilliger Beschädigung, durch eigene Modifizierungen oder nach einem nicht dafür vorgesehenen Einsatz. Ebenso bei Anwendung mit falscher Spannung. Brown Y Ltd behält sich Änderungen von Garantie-Details ohne gesonderte Benachrichtigung vor.

Vertrieb: PPS GmbH, Max-Eyth-Str.13, 73269 Hochdorf, Deutschland