

## Wichtiger Sicherheitshinweis

Im Normalbetrieb ist der Präparatebehälter des Exacticide drucklos, das Produkt wird rein mechanisch in den separaten Luftstrom gefördert.

In seltenen Einzelfällen kann es aber vorkommen, dass sich durch eine Verstopfung so viel Druck im Behälter aufbaut, dass er aus seiner Befestigung herauspringt. Um diesen Zustand zu vermeiden, lesen Sie bitte sorgfältig diesen Sicherheitshinweis und befolgen die hier festgehaltenen Anweisungen.

1. **Halten Sie Ihr Pulver trocken.** Besonders Silikastaub- oder Diatomeenerde-Produkte können bei hoher Luftfeuchte so viel Feuchtigkeit binden, dass es zu Verklumpungen kommen kann.

- Beachten Sie die Lagerhinweise im Sicherheitsdatenblatt (Kapitel 7)
- Bewahren Sie Ihre Produkte immer in verschlossenen Präparatebehältern auf
- Lassen Sie nie einen gefüllten Behälter montiert am Exacticide, wenn Sie das Gerät nicht verwenden (z.B. während des Transports oder bei längeren Arbeitspausen)

2. **Vermeiden Sie Verstopfungen.** Beobachten Sie immer das Austragverhalten Ihres Exacticide. Wenn kein Produkt mehr gefördert wird, unterbrechen Sie die Arbeit und beseitigen die Verstopfung, bevor Sie weiter arbeiten.

- Lassen Sie den Auslöser los und drehen das Gerät um, so dass der Produktbehälter nach unten zeigt
- Legen Sie das Gerät ab
- Entfernen Sie vorsichtig den Produktbehälter unter Einhaltung der Sicherheitsmassnahmen (siehe auch 3)
- Kontrollieren Sie Düse und Schlauchverbindungen auf Klumpenbildungen
- Entfernen Sie Produktverklumpungen oder tauschen Sie Düsen und Schlauchsegmente gegen trockene und saubere aus.

3. **Beachten Sie die Arbeitssicherheitshinweise** aus dem Sicherheitsdatenblatt Ihres Produktes

- Für alle Stäubeprodukte ist in den Sicherheitsdatenblättern (Kapitel 8) mindestens Augenschutz vorgeschrieben. Tragen Sie während der Arbeit eine Schutzbrille und Handschuhe.

4. Wenn Sie, aus welchen Gründen auch immer, damit rechnen, dass es vielleicht während der Arbeit zu einer Verstopfung kommen kann, verwenden Sie das Gerät ohne die Dichtung im Produktkanisteranschluss. Dadurch erhöht sich der Reinigungsaufwand, aber sich unbeabsichtigt aufbauender Überdruck wird dadurch vermieden.

## Wichtiger Sicherheitshinweis

Im Normalbetrieb ist der Präparatebehälter des Exacticide drucklos, das Produkt wird rein mechanisch in den separaten Luftstrom gefördert.

In seltenen Einzelfällen kann es aber vorkommen, dass sich durch eine Verstopfung so viel Druck im Behälter aufbaut, dass er aus seiner Befestigung herauspringt. Um diesen Zustand zu vermeiden, lesen Sie bitte sorgfältig diesen Sicherheitshinweis und befolgen die hier festgehaltenen Anweisungen.

1. **Halten Sie Ihr Pulver trocken.** Besonders Silikastaub- oder Diatomeenerde-Produkte können bei hoher Luftfeuchte so viel Feuchtigkeit binden, dass es zu Verklumpungen kommen kann.

- Beachten Sie die Lagerhinweise im Sicherheitsdatenblatt (Kapitel 7)
- Bewahren Sie Ihre Produkte immer in verschlossenen Präparatebehältern auf
- Lassen Sie nie einen gefüllten Behälter montiert am Exacticide, wenn Sie das Gerät nicht verwenden (z.B. während des Transports oder bei längeren Arbeitspausen)

2. **Vermeiden Sie Verstopfungen.** Beobachten Sie immer das Austragverhalten Ihres Exacticide. Wenn kein Produkt mehr gefördert wird, unterbrechen Sie die Arbeit und beseitigen die Verstopfung, bevor Sie weiter arbeiten.

- Lassen Sie den Auslöser los und drehen das Gerät um, so dass der Produktbehälter nach unten zeigt
- Legen Sie das Gerät ab
- Entfernen Sie vorsichtig den Produktbehälter unter Einhaltung der Sicherheitsmassnahmen (siehe auch 3)
- Kontrollieren Sie Düse und Schlauchverbindungen auf Klumpenbildungen
- Entfernen Sie Produktverklumpungen oder tauschen Sie Düsen und Schlauchsegmente gegen trockene und saubere aus.

3. **Beachten Sie die Arbeitssicherheitshinweise** aus dem Sicherheitsdatenblatt Ihres Produktes

- Für alle Stäubeprodukte ist in den Sicherheitsdatenblättern (Kapitel 8) mindestens Augenschutz vorgeschrieben. Tragen Sie während der Arbeit eine Schutzbrille und Handschuhe.

4. Wenn Sie, aus welchen Gründen auch immer, damit rechnen, dass es vielleicht während der Arbeit zu einer Verstopfung kommen kann, verwenden Sie das Gerät ohne die Dichtung im Produktkanisteranschluss. Dadurch erhöht sich der Reinigungsaufwand, aber sich unbeabsichtigt aufbauender Überdruck wird dadurch vermieden.