



GEBRAUCHSANWEISUNG

TELESKOP-SPRAYER



Der 808-Teleskop-Sprayer ist dazu bestimmt, 808-Wespen-spray und andere insektizide Druckzerstäuber aus sicherer Entfernung und an schwer erreichbaren Stellen ohne Zuhilfenahme von Leitern etc. anzuwenden. Der Gebrauch ist einfach.

Erstverwendung (Öffnen der Sicherung):



Rändelmutter am unteren Teil der Stange herausnehmen. Dunkelblaues Griffstück im oberen Teil der Stange nach rechts drehen und Stange ca. 20 cm ausziehen. Rändelmutter wieder zurücksichern. Teleskop-Sprayer kann nun wie folgt verwendet werden:

1. Druckzerstäuber von unten in die Halterung schieben, bis Sprühkopf an der Wippe anstößt. Durch Anziehen der beiden Flügelmuttern Druckzerstäuber fixieren.
2. Die Flügelmutter am Gelenk lockern und gewünschte Sprührichtung einstellen.
3. Schnurführungsdraht nach oben schwenken, bis er etwa parallel zum Wippenarm steht und die Spiralöse 2 - 3 cm davon entfernt ist.
4. Teleskop auf gewünschte Länge ausziehen (2,40 – 4,20 m) durch Drehen des blauen Griffstücks nach rechts. Zur Arretierung wieder nach links drehen und anziehen.
5. Zum Dauersprühen ist die Schnur unter das Klemmstück am unteren Teleskop-Ende zu legen und durch Anziehen der Rändelmutter festzuklemmen.