

Gebrauchsanleitung

Gel-Applikator BaitGun

A. Produktmerkmale

1. Regulieren Sie die Ausgabenmenge während Sie das Produkt verwenden.
2. Mit Hilfe des Einstellknopfes lässt sich der Vorschub und damit die gewünschte Ausbringmenge einstellen.
3. Durch den Einstellknopf kann das Gel sparsam dosiert werden.

B. Verwendung der Gel-Applikator BaitGun

1. Schieben Sie die Druckstange ca. 1 bis 1,5cm in die Kartusche.
2. Setzen Sie den Stempelkopf schrägen in die Kartusche ein, um die Luft in der Mitte zu verdrängen.
3. Schieben Sie die Druckstange in die Kartusche bis der Stempelkopf das Ende Kartuschen erreicht.
4. Drehen Sie die Kartusche um 90°, um Sie in der BaitGun zu fixieren.
5. Entfernen Sie die Spitze der Kartusche und drücken Sie den Abzug vorsichtig ein, um die Funktion zu überprüfen.
6. Prüfen Sie die Gelmenge und stellen Sie den Einstellknopf auf die gewünschte Ausbringmenge.

C. Einstellung des Einstellknopfs

Drehen Sie die Schraube auf, entnehmen Sie den Einstellknopf und stecken ihn in die gewünschte Position:


1. Links (L Zeichen): für einen Bereich mit wenig Schaben Befall.
2. Mitte (M Zeichen): für einen Bereich mit mittleren Schaben Befall.
3. Rechts (H Zeichen): für einen Bereich mit großen Schaben Befall (amerikanische Schaben).

D. Hinweise

1. Benutzen Sie den Gel-Applikator BaitGun mit angemessenem Druck.
2. Der Gummiring („O“-förmig) ist für verschieden große Kartuschen geeignet. Er verhindert, dass Gel austritt, wenn die Druckstange zurückgeschoben wird.

E. Teileliste

1. Gel-Applikator BaitGun
2. Gummiring („O“-förmig)
3. Stempelkopf
4. Feder
5. Plastikplatte
6. Einstellknopf
7. Druckstange



1	IZ4465	Stempelkopf
2	IZ4463	Kartuschenhalterung
3	IZ4464	Druckstange mit Knopf
4	IZ4460	Rastspange
5	IZ4461	kleine Feder
6	IZ4462	große Feder