
Start up and operating instructions PAGERIS® applicator tool P20-600K

for polyurethane foam




- Screw the PAGERIS polyurethane foam can into the adapter. Caution do not use force!
- Prepare the applicator tool for initial use by pressing the trigger immediately for about 10 seconds to allow the polyurethane to flow off (this fills the whole applicator tool with polyurethane and removes any residual humidity).
- The applicator tool is now ready for use.
- The flow of material can be regulated by the trigger and restricted by the flow adjusting screw. If this screw is completely tightened the trigger is inactivated.
- To change the can, release the empty one and replace it immediately (within 1 2 minutes) by a fresh one to prevent curing of the polyurethane in the adapter of the applicator tool.
- Hard residues of polyurethane on the tip of the nozzle may be removed with a knife.
- Storage: the applicator tool should always be fitted with a can and the flow adjusting screw should be fully tightened.

Important!

- It is essential that a can is always fitted so that there is polyurethane up to the nozzle
 at all times.
- Never clean the adapter with a hard object.
- The applicator tool is designed so that there is no need to clean the parts in contact with the material.
- Do not try to repair the applicator tool by yourself.

Mise en service - Mode d'emploi Applicateur PAGERIS® P20-600K

pour la mousse de montage de polyuréthane



- Visser le boîtier de mousse polyuréthane PAGERIS sur l'adaptateur. Attention ne pas forcer!
- Lors de la première mise en service appuyer instantanément sur la détente du levier pendant 10 secondes et laisser s'écouler du matériau (pour le remplissage complet du système avec du polyuréthane et pour l'évacuation de l'humidité de l'air).
- L'applicateur doseur est alors prêt à l'usage.
- . Le débit du produit se règle à l'aide de la détente du levier et peut être limité par la vis de réglage. Si la vis de réglage est complètement serrée, la détente du levier est bloquée.
- En cas de changement de boîtier, dévisser et remplacer immédiatement (en 1 2 minutes) par un autre boîtier, afin que le polyuréthane ne durcisse pas dans l'adaptateur.
- Les restes de polyuréthane durcis à la pointe de la buse s'enlèvent à l'aide d'un couteau.
- Pour conserver l'applicateur, toujours laisser l'applicateur vissé sur un boîtier et serrer la vis de réglage à fond.

Important!

- **Toujours** laisser un boîtier monté afin que le système reste rempli de polyuréthane jusqu'à la buse.
- Ne jamais nettoyer l'applicateur avec un objet dur
- L'applicateur est conçu de sorte que les pièces en contact avec le matériau n'aient pas besoin d'être nettoyées.
- Ne jamais effectuer des réparations vous-mêmes